

AV

Channel Down

HDMI4

MUTE_TOGGLE

Channel Up

HDMI3

[illegible]

Power Toggle

```
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C
```

Cancel

```
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C
```

Info

```
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C
```

Toggle Input

```
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C
```

HDMI2

[illegible]

Right

```
0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C
```

Left

VOLUME_DOWN

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

VOLUME_UP

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

-

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

PROGRAM_A

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0041 0014 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0603 0156
0055 0015 0e4a

PROGRAM_B

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0602 0156
0055 0015 0e46

PROGRAM_C

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0602 0156
0055 0015 0e49

PROGRAM_D

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0602 0156
0055 0015 0e48

PLAY

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

PAUSE

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

STOP

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0016
0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0605 0156
0055 0015 0e4f

FAST_REV

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0603 0156
0055 0015 0e49

FAST_FWD

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0016 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0016
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0016 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0602 0156
0055 0015 0e48

CC

0000 006c 0022 0002 0158 00ab 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015
0015 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015

0040 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015
0040 0015 0040 0015 0040 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0015 0015 0040 0015 0603 0156
0055 0015 0e4b

HOME

0000 006C 0022 0002 015B 00AD 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016
0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041
0016 0041 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0041 0016 0041 0016 0041 0016 0016 0016 05F7
015B 0057 0016 0E6C

POWER ON

07/19/2022 To be available soon via firmware update

POWER OFF

07/19/2022 To be available soon via firmware update